

## ENGLISH

## 1 APPEARANCE

1. Antenna 2. Wiring Terminal 3. Learn Button

## 2 WIRING

1. Power Input Wiring  
2. Relay Output Wiring  
3. Peripheral Tamper-Proof Wiring

## 3 ENROLLMENT

## 4 INSTALLATION






Paste the expander on the required place with sponge tape.

## 5 FORMATTING

Hold the Learn button for 8 s, and meanwhile power the expander on.

## Specification

Function button	1. for initialization
Scenario settings	By alarm, by operation, by fault/by schedule, by manual
Alarm input	1, for tamper, NO/NC
Relay output	1, NO/NC (Max.5A at 36 VDC) Shorted, cut off when 5.5 V or<3.5 V
RF module	Two way communication
RF frequency	868 MHz
RF distance	1800 m
Power supply	7 VDC to 24 VDC
LEDs status	3, register/signal (green/red), power (green), relay status (blue)
Operation temperature	-10°C to +55°C
Operation humidity	10% to 90%
Steel material	PCB
Dimensions (W x H x D)	38 x 25 x 18mm
Weight	28.5 g
Installation method	Wall mounting



## ENGLISH

## CAUTION

- This equipment is not suitable for use in locations where children are likely to be present.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the equipment.
- A readily accessible disconnect device shall be incorporated external to the equipment.
- The equipment must not be handled by children under the age of eight without supervision.
- Burned fingers when handling the device. Wait one-half hour after switching off before handling again.
- Only power supplies at the standard of 7 VDC to 24 VDC.

## FRANÇAIS

## ATTENTION

- Cet équipement n'est pas adapté à un usage dans les endroits où des enfants sont susceptibles d'être présents.
- Ne placer que des flammes nues, telle que des bougies allumées, sur le dessus de l'équipement.
- Un dispositif de déconnectaison facilement accessible doit être incorporé à l'extérieur de l'équipement.
- Le matériel ne doit pas être manipulé par des enfants de moins de 8 ans sans surveillance.
- Brûlure aux doigts lorsque manipuler l'appareil. Attendez une demi-heure après l'arrêt pour manipuler à nouveau les pièces.
- Utilisez des blocs d'alimentation avec les caractéristiques standard 7 à 24 VCC.

## DEUTSCH

## AUFMERKSAMKEIT

- Das Gerät ist nicht für den Einsatz im Bereich geeignet, an dem Kinder wahrscheinlich Kinder unterhalten.
- Nicht brennende Flammen, wie brennende Kerzen, auf dem Gerät platzieren.
- Ein leicht abtrennbares Abschaltungselement muss außerhalb des Geräts integriert sein.
- Das Gerät darf von Kindern unter 8 Jahren nicht ohne Aufsicht gehandhabt werden.
- Brüder am Finger bei der Handhabung des Geräts. Warten Sie nach dem Ausschalten eine halbe Stunde, bevor Sie wieder die Teile berühren.
- Verwenden Sie Stromversorgungen mit den Standardwerten 7 bis 24 VDC.

## ESPAÑOL

## PRECAUCIÓN

- Este equipo no es adecuado para utilizar en lugares donde pueda haber niños.
- No colocar llamas abiertas, como velas encendidas, sobre el equipo.
- Un dispositivo de desconexión fácilmente accesible debe estar incorporado al exterior del aparato.
- El dispositivo no debe ser manipulado por los niños de menos de 8 años.
- Riesgo de quemaduras al manipular el dispositivo. Espere media hora después de apagar el equipo para tocar las partes.
- Utilice solamente alimentación eléctrica estandarizada de 7 a 24 VCC.

## ITALIANO

## ATTENZIONE

- Si considera l'utilizzo dell'apparecchio in ambienti in cui possono essere presenti bambini, non collocare sullo stesso fonti di chiamma libere, come candele accese, deve essere collocata sulla parte esterna del dispositivo un dispositivo di disconessione facilmente accessibile deve essere installato all'esterno dell'apparecchiatura.
- Le persone sotto i 8 anni non devono essere installate vicino all'apparecchio ed essere facilmente accessibili.
- Rischio di ustioni se si tocca il dispositivo.
- Uscire dal dispositivo e aspettare 30 minuti prima di toccare tutte le parti.
- Utilizzare solo alimentatori con corrente standard da 7 VCC a 24 VCC.

## PORTUGUÊS (BRASIL)

## CUIDADO

- Este equipamento não é adequado para uso em locais onde possa haver crianças.
- Nenhuma fonte de chama aberta, como velas encendidas, deve ser colocada sobre o equipamento.
- Um dispositivo de desconexão facilmente acessível deverá ser incorporado na parte externa do dispositivo.
- A pessoa menor de 8 anos deve ser instalada perto do dispositivo e ser facilmente acessível.
- Você pode queimar os dedos ao manipular o dispositivo. Aguarde meia hora após desligar o dispositivo para tocar as peças.
- Use somente fontes de alimentação no padrão de 7 VCC a 24 VCC.

## PORTUGUÊS

## ADVERTENCIA

- Este equipamento não é adequado para uso em locais onde possa haver crianças.
- Não deve ser colocadas fontes de chama livre, como velas encendidas, sobre o equipamento.
- Um dispositivo de desconexão facilmente acessível deverá ser incorporado na parte externa do dispositivo.
- A pessoa menor de 8 anos deve ser instalada perto do dispositivo e ser facilmente acessível.
- Risco de queimaduras se o dedo ao manipular o dispositivo. Desligar o dispositivo, aguarde trinta minutos e só então deverá manusear as peças.
- Indica tensão perigosa, por isso, a cablagem externa conectado aos terminais exige a instalação por um técnico qualificado.

## РУССКИЙ

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Данное устройство не предназначено для использования в местах, где могут находиться дети.
- На устройство не должны устанавливаться открытые источники огня, например зажигалки.
- На устройство не должно устанавливаться устройство отключения, которое можно легко достичь.
- Дети в возрасте до 8 лет не должны находиться рядом с устройством и должны быть легко доступны.
- Риск получения ожогов при обращении с устройством. После выключения устройства ждать 30 минут, прежде чем касаться его частей.
- Использовать только источники питания, соответствующие стандарту 7-24 В.

## NEDERLANDS

## VOORZICHTIG

- Dit apparaat is niet geschikt voor gebruik in locaties waar kinderen aanwezig zijn.
- Geen open vlammenbronnen, zoals kaarsen, mogen op het apparaat worden geplaatst.
- Een makkelijk te ontkoppelen ontstekingsapparaat moet buiten het apparaat worden geïntegreerd.
- Kinderen jonger dan 8 jaar mogen niet dichtbij het apparaat staan en moeten gemakkelijk bereikbaar zijn.
- Risico van brandwonden door het manipuleren van het apparaat. Wachten tot 30 minuten na het uitzetten van het apparaat voordat u de onderdelen kunt aanraken.
- Gebruik alleen spanningen die op de standaardwaarde van 7 tot 24 VDC.

gebruik geduldige spanning en de externe bedrading die op de terminals aangesloten moet worden geïnstalleerd door een persoon die hiervoor is goedgekeurd.

## TÜRKÇE

## DİKKAT

- Bu ekipman çocukların varlığındaki yerde kullanımlı için uygun değil.
  - Elektrikten kullanımlı yanmaz gibi açık yakıtlar konumlanmalıdır.
  - Ekspansiyonun içindeki elektrikten yanmaz gibi açık yakıtlar konumlanmalıdır.
  - Çocuklar eliyle kolayca erişilebilir olmalıdır.
  - Çocuklar yanmakla yanabilecek parçaların kapatılması gereklidir.
  - 7 VDC ile 24 VDC standartında güç kaynakları kullanılsın.
- çinmiş terminalere bağlı teknik bilgi harici kablolama testinin eğitimi kişi tarafından yapılmış gerekten gösterin.

## CESTINA

## UPOMIENKA

- Toto zasilení nem vhodné použít v místech, kde se mohou vyskytovat děti.
- Na zařízení ne mějte zapálit svíčku, třebaže jsou svíčky hoříce.
- Na zařízení se nesmí poškodit držák odpojení ohněm nebo horkými rukavicemi.
- Na zařízení může být použito vložka zařízení s kódovým zámkem.
- Sírová zásuvka musí být namontována v blízkosti zařízení a musí být snadno dostupná.
- Udržování zařízení v blízkosti dětí je nebezpečné.
- Používání zařízení v blízkosti dětí může vést k požáru.
- Používání zařízení v blízkosti dětí může vést k požáru.
- Používání zařízení v blízkosti dětí může vést k požáru.

## DEUTSCH

## VORSICHT

- Das Gerät ist nicht für den Einsatz in Bereichen geeignet, in denen Kinder anwesend sind.
- Keine brennende Flammenquellen, wie Kerzen, dürfen auf dem Gerät platziert werden.
- Ein leicht abtrennbares Abschaltungselement muss außerhalb des Geräts integriert sein.
- Die Kleinkinder unter 8 Jahren dürfen nicht in der Nähe des Geräts stehen und müssen leicht zugänglich sein.
- Risiko von Verbrennungen durch das Manipulieren des Geräts. Warten Sie 30 Minuten nach dem Ausschalten, bevor Sie die Teile berühren.
- Verwenden Sie nur Spannungsquellen mit einer Spannung von 7 bis 24 VDC.

## POLSKI

## PRZESTROGA

- Urządzenie nie powinno być używane w lokalizacjach, w których mogą pojawiać się dzieci.
- Na urządzenie nie umieszczać na nim żarzących się źródeł, np. zapałek świecy.
- Na urządzenie nie umieszczać żarzących się źródeł, np. żarówek.
- Gniazdo zasilania elektrycznego powinno być zamontowane w miejscu dostępnym w publicznej instalacji.
- Zabezpieczenia gorących elementów urządzenia powinny zapewniać ochronę palców. Po włączeniu należy czekać 30 minut, aby móc dotknąć części.
- Przy użyciu urządzenia w bliskości dzieci musi być łatwo dostępne zewnętrzne odłączanie na pojedyncze zasilanie.
- Przy użyciu urządzenia w bliskości dzieci może wystąpić zagrożenie pożaru.
- Poużywając urządzenia należy zwracać uwagę na bezpieczeństwo palców.

## ELΛΗΝΙΚΑ

## ΠΡΟΣΟΧΗ

- Αυτός ο εξοπλισμός δεν είναι κατάλληλος για χρήση σε περιοχές όπου είναι παρόντα παιδιά.
- Δεν πρέπει να υπάρχουν άσπρες εξόπλιση όπως φαντάκια ή λαζαρέτες στον επάνω πλευρά του εξοπλισμού.
- Μία σύγχρονη ασφαλείας ανοικτός αποσύρεται πάνω στην επάνω πλευρά του εξοπλισμού.
- Εάν η ροή φωτός της εγκατάστασης προβολής πάρει φωτιά μετά από την εγκατάσταση, πρέπει να πάρετε την αντανάκλαση φωτός από την επάνω πλευρά του εξοπλισμού.
- Αρνητικής σημασίας πρέπει να προσέρχεται στην επάνω πλευρά του εξοπλισμού.

## SRPSKI

## OPREZ

- 1. Qa opera prema pogonima sa kojim se mogu koristiti u mjestima na kojima boje posca.
- 2. U mjestima se ne smiju stajati izvorji vjenčanih plamenova, poput upaljenih sveca.
- 3. U mjestima se ne smiju postavljati žarulje vjenčanih plamenova, poput upaljenih sveca.
- 4. Zasuvka za napajanje mora biti u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
- 5. Prilikom rukovanja uređajem može doći do optekapljenja prstiju. Sačuvajte prstove pred rukovanjem za napajanje.
- 6. Korišćenje napajanja pod pravim uglovima od 7 do 24 VDC.

## Hrvatski

## OPREZ

- 1. Ova oprema nije prikladna za upotrebu na mjestima gdje će djeca vjerljivo biti prisutna.
- 2. Na opremu se ne smiju stajati izvori vjenčanih plamenova, poput upaljenih sveca.
- 3. Na opremu se ne smiju postavljati žarulje vjenčanih plamenova, poput upaljenih sveca.
- 4. Uticajna mreza mora biti u blizini opreme i mora biti lako dostupna.
- 5. Operativno rukovanje uređajem može doći do optekapljenja prstiju. Sačuvajte prstove pred rukovanjem za napajanje.
- 6. Koristite samo napajanje s standardom od 7 VDC do 24 VDC.

osigurava opštoj napajanjem i označava, da ovim oblikom označenja potrebno je postaviti opštoj napajajući strujni kabl na koncu mrežnog ulaza.

## UKRAЇНСЬКА

## ОВЕРЕННЯ

- 2. На опрему не підходить для використання в місцях, де можуть бути дитини.
- 3. На опрему не слід ставити джерела відкритого пламеня, які горять.
- 4. Зарядні пристрої не слід ставити в непосредній kontakt з опресувачами.
- 5. Розміщення джерела відкритого пламеня повинне бути віддалене від опресувача.
- 6. Опресувач повинен бути встановлений в місці, яке є зручним для обслуговування.
- 7. Підключення джерела відкритого пламеня повинне відповісти стандарту 7-24 В.

## СЛОВЕНСКА

## POZOR

- 1. Na opremu je primerno za uporabo na domačijah, kjer so bodo verjetno zadržali otroci.
- 2. Na opremu ne smeti postavljati vsebino odprtih vplivov, kot so prigranje sveč.
- 3. Zaradi močne mreže mora biti nameščena blizu dostopna odprtina napajanja.
- 4. Električni napajalni vtič mora biti na voljo v bližini opreme.
- 5. Optekapljenje prstov pri ravnjanju z napravo. Preden začnete delati z opremo, počakajte, da gre izklopiti te.
- 6. Sačuvajte napajanje na zunanji območju.

## SVENSKA

## WARNING

- 1. Utvärdering: är inte lämplig för användning på platser där kan barna finns.
- 2. Lägg upp den, såsom en tändstång, tills den är släckt.
- 3. Utvärdering ska ske i tillståndet att vara tillgänglig för handtagen.
- 4. Bränslebränderna ska placeras i områden där barn inte kan komma åt dem.
- 5. Bränslebränderna ska placeras i områden där barn inte kan komma åt dem.
- 6. Anslutningsströmmen måste vara i en standard från 7 till 24 VDC.

markera farlig strömförande och extern inkoppling till anslutningarna som kräver installation av en utbildad person.