

Русский

1

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Индикатор 2. Микрофон 3. Кнопка взлома 4. Выключатель питания

2

РЕГИСТРАЦИЯ

2

3

ИСПЫТАНИЯ

Тест на разбитие стекла

4

УСТАНОВКА

I. Проверьте уровень сигнала.

II. Установите датчик.

★ Дополнительно: проложите кабель через отверстие, если необходимо использовать внешние входы.

a. с помощью винтов b. с помощью клейкой ленты (не соответствует стандарту)

Руководство пользователя

Для получения дополнительной информации и ознакомления с руководством по эксплуатации отсканируйте QR-код.

Технические данные

Диапазон обнаружения	В радиусе 8 м, 120°
Тип стекла	Листовое, зеркальное, закаленное, армированное, безосколочное, витринное стекло, двойной стеклопакет
Внешние входы	2
Защита от взлома	Передняя и задняя панели
Светодиодный индикатор	Синий (тревога)
Рабочая температура	От -10 °C до 55 °C От -10 °C до 40 °C, сертификация
Температура при хранении	От -20 °C до 60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Установка	Настенный или потолочный монтаж
Размеры (В x Ш x Г)	107,0 x 38,8 x 24,5 мм
Вес	83 г
Частота передачи	868 МГц
Дальность действия РЧ-канала	1,6 км (на открытом пространстве)
Батарея	CR123A, 2 шт.(в комплекте), 3 В постоянного тока, макс. 1600 мА·ч
Типовой срок службы батареи	3 года
Значение низкого напряжения	Макс. ток: 22 мА Ток покоя: 16 мА
Диапазон напряжений	Полностью заряженная (новая) батарея: до 2,45 В
Тип PS	Тип C

Диапазон обнаружения	В радиусе 8 м, 120°
Тип стекла	Листовое, зеркальное, закаленное, армированное, безосколочное, витринное стекло, двойной стеклопакет
Внешние входы	2
Защита от взлома	Передняя и задняя панели
Светодиодный индикатор	Синий (тревога)
Рабочая температура	От -10 °C до 55 °C От -10 °C до 40 °C, сертификация
Температура при хранении	От -20 °C до 60 °C
Рабочая влажность	От 10 до 90%
Установка	Настенный или потолочный монтаж
Размеры (В x Ш x Г)	107,0 x 38,8 x 24,5 мм
Вес	83 г
Частота передачи	868 МГц
Дальность действия РЧ-канала	1,6 км (на открытом пространстве)
Батарея	CR123A, 2 шт.(в комплекте), 3 В постоянного тока, макс. 1600 мА·ч
Типовой срок службы батареи	3 года
Значение низкого напряжения	Макс. ток: 22 мА Ток покоя: 16 мА
Диапазон напряжений	Полностью заряженная (новая) батарея: до 2,45 В
Тип PS	Тип C

Внимание: после появления сообщения о низком напряжении устройство можно использовать еще по крайней мере 30 дней.

Не заслоняйте поле зрения датчика частично или полностью крупными предметами (например, занавесками, жалюзи и др.).

★ Убедитесь, что шторы, растения, мебель и другие предметы не загромождают угол микрофона.

• Если на окне имеются занавески, поместите датчик между ними и окном (например, на оконном косяке). В противном случае занавески могут поглотить звук разбития стекла и датчик не сработает.

• Перед установкой датчика следует убедиться, что для него выбрано оптимальное местоположение в соответствии с предписаниями настоящего руководства.

Nederlands

1

VERSCHUINING

1. Pictogram 2. Microfoon 3. Sabotageknop 4. Aan-/uitschakelaar

2

INSCHRIJVING

2

3

Testen

BG (glasbreuk)-test

4

INSTALLATIE

I. Controleer signaalsterkte.

II. De detector installeren.

★ (optioneel) leid de kabel door het kabelgat als externe ingangen vereist zijn.

a. met schroef b. met sponspate (niet EN-conform)

Gebruiksaanwijzing

Scan de QR-code voor meer informatie en assistentie bij de bediening.

Specificatie

Detectiebereik	Binnen 8 m, 120°
Glastype	Vloetter, plaat, gehard, bekabeld, gelamineerd en gelood, dubbel beglaasd
Externe ingangen	2
Sabotagebescherming	Voor- en achterzijde
LED-indicator	Blauw (alarm)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C -10 °C tot 40 °C gecertificeerd
Opstarttemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90%
Installatie	Wand-/plafondmontage
Afmetingen (H x W x D)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Gewicht	83 g
Zendfrequentie	868 MHz
RF-bereik	1,6 km (open ruimte)
Batterij	CR123A x 2 (nibegrepen), 3 VDC, Max.1600 mAh
Standaard batterijduur	3 jaar
Lage spanningswaarde	2,45 V
Max. ток: 22 мА Ток покоя: 16 мА	Max. stroom: 22 mA Ruststroom: 16 µA
Spanningsbereik	Volledig opgeladen (nieuw) tot 2,45 VDC (accu)
PS-type	Type C

Detectiebereik	Binnen 8 m, 120°
Glastype	Vloetter, plaat, gehard, bekabeld, gelamineerd en gelood, dubbel beglaasd
Externe ingangen	2
Sabotagebescherming	Voor- en achterzijde
LED-indicator	Blauw (alarm)
Bedrijfstemperatuur	-10°C tot 55°C -10 °C tot 40 °C gecertificeerd
Opstarttemperatuur	-20 °C tot 60 °C
Bedrijfsvochtigheid	10% tot 90%
Installatie	Wand-/plafondmontage
Afmetingen (H x W x D)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Gewicht	83 g
Zendfrequentie	868 MHz
RF-bereik	1,6 km (open ruimte)
Batterij	CR123A x 2 (nibegrepen), 3 VDC, Max.1600 mAh
Standaard batterijduur	3 jaar
Lage spanningswaarde	2,45 V
Max. ток: 22 мА Ток покоя: 16 мА	Max. stroom: 22 mA Ruststroom: 16 µA
Spanningsbereik	Volledig opgeladen (nieuw) tot 2,45 VDC (accu)
PS-type	Type C

Opmerking: wanneer het laagspanningsbericht verschijnt, is de detector minimaal 30 dagen bruikbaar.

• Zorg dat het gezichtsveld van de detector niet geheel of gedeeltelijk wordt belemmerd door grote voorwerpen zoals meubilair, gordijnen, jaloezieën, enz.

• Zorg dat eventuele gordijnen, planten, meubels of andere voorwerpen de microfoonopening niet afdekken.

• Als er gordijnen voor het raam hangen, plaats de detector dan tussen de gordijnen en het raam, bijvoorbeeld op de zijkant van het raamkozijn. Anders kunnen gordijnen het geluid van brekend glas dempen en zal de melder niet geactiveerd worden.

• Bepaal voordat u de melder installeert de optimale plaats voor de melder die aan de richtlijnen van deze handleiding voldoet.

Türkçe

1

GÖRÜNÜM

1. Gösterge 2. Mikrofon 3. Kurcalama Düğmesi 4. Güç Düğmesi

2

KAYIT

2

3

TEST

BG (Cam Kırılma) Testi

4

KURULUM

I. Sinyal gücünü kontrol edin.

II. Dedektörü takın.

★ (isteğe bağlı) harici girişler gerekçyorsa kablolu kablo deliğinden geçirin.

a. vida ile b. sünger bant ile (EN uyumlu değil)

Kullanım Kılavuzu

Daha fazla bilgi ve yardım için QR kodunu tarayın.

Özellikler

Algılama aralığı	8 m yarıçap, 120°
Cam tipi	Şamandıra, Levha, Temperli, Kablolu, Lamine Kurşunlu, Çift cam
Harici Girişler	2
Kurcalama koruması	Ön ve Arka
LED göstergesi	Mavi (alarm)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 55 °C -10 °C ila 40 °C Sertifikalı
Depolama sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
Çalışma nem	%10 ila %90
Kurulum	Duvara/Tavana montaj
Boyut (Y x G x D)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Ağırlık	83 g
İletim frekansı	868 MHz
RF aralığı	1,6 km (boş alan)
Pil	CR123A x 2 (birlikte verilir), 3 VDC, Maks.1600 mAh
Standart Batarya Ömrü	3 yıl
Düşük gerilim değeri	2,45 V
Max. akım: 22 mA Rustozak: 16 µA	Maks. akım: 22 mA Rustozak: 16 µA
Gerilim aralığı	Tam şarjlı (yeni) 2,45 VDC (pil) ile
PS Tipi	Tip C

Algılama aralığı	8 m yarıçap, 120°
Cam tipi	Şamandıra, Levha, Temperli, Kablolu, Lamine Kurşunlu, Çift cam
Harici Girişler	2
Kurcalama koruması	Ön ve Arka
LED göstergesi	Mavi (alarm)
Çalışma sıcaklığı	-10 °C ila 55 °C -10 °C ila 40 °C Sertifikalı
Depolama sıcaklığı	-20 °C ila 60 °C
Çalışma nem	%10 ila %90
Kurulum	Duvara/Tavana montaj
Boyut (Y x G x D)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Ağırlık	83 g
İletim frekansı	868 MHz
RF aralığı	1,6 km (boş alan)
Pil	CR123A x 2 (birlikte verilir), 3 VDC, Maks.1600 mAh
Standart Batarya Ömrü	3 yıl
Düşük gerilim değeri	2,45 V
Max. akım: 22 mA Rustozak: 16 µA	Maks. akım: 22 mA Rustozak: 16 µA
Gerilim aralığı	Tam şarjlı (yeni) 2,45 VDC (pil) ile
PS Tipi	Tip C

Not: düşük voltaj mesajı görünürdüğünde, en az 30 günük kullanım olacaktır.

• Dedektörün çalışması için gerekli mobilvya, perdeler, panjurlar vb. büyük nesnelerle ksmen veya tamamen engellenemek için.

• Mikrofon açıklığını perde, bittki, mobilvya veya diğer nesnelerin örtmediğinden emin olun.

• Pencerede perdeler varsa dedektörü perdelerle pencerenin arsına (ör. pencere pervazına) yerleştirin. Aksi takdirde perdeler cam kırılma sesini bastırabilir ve dedektör tetiklenmez.

• Dedektörü kurmadan önce bu kılavuza yönetmelerine uygun olan optimum konumu seçtiğinizden emin olun.

Čeština

1

VZHLED

1. Indikátor 2. Mikrofon 3. Tlačítko neoprávněné manipulace 4. Vypínač

2

REGISTRACE

2

3

TEST

Test BG (trřštění skla, „Break Glass“)

4

MONTÁŽ

I. Zkontrolujte úroveň signálu.

II. Nainstaltujte detektor.

★ (Volitelně:) V případě potřeby externích vstupů protáhnete kabel skrz otvor pro kabel.

a. pomocí šroubů b. pomocí pěnové pásky (nevychovje normě EN)

Návod k obsluze

Další informace a nápovědu k ovládání získáte naskenováním kódu QR.

Technické údaje

Rozsah detekce	Pořímě 8 m, 120°
Typ skla	Plavěné, tabulové, temperované, drátěné, vstřevné olovnaté, dvojité zasklení
Externí vstupy	2
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední a zadní strana
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C Certifikováno -10 až 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Montáž	Na zeď / na strop
Rozměry (V x Š x H)	107,0 x 38,8 x 24,5 mm
Hmotnost	83 g
Přenosová frekvence	868 MHz
Dosah V	1,6 km (ve volném prostoru)
Baterie	2 x CR123A (součástí dodávky), 3 V stejnosm., max. 1 600 mAh
Standardní životnost baterie	3 roky
Hodnota nízkého napětí	2,45 V
Proud	Max. proud: 22 mA Klidový proud: 16 µA
Rozsah napětí	Plně nabitá (nová) až 2,45 V stejnosm. (baterie)
Typ PS	Typ C

Rozsah detekce	Pořímě 8 m, 120°
Typ skla	Plavěné, tabulové, temperované, drátěné, vstřevné olovnaté, dvojité zasklení
Externí vstupy	2
Ochrana proti neoprávněné manipulaci	Přední a zadní strana
Indikátor LED	Modrý (alarm)
Provozní teplota	-10 °C až 55 °C Certifikováno -10 až 40 °C
Skladovací teplota	-20 °C až 60 °C
Provozní vlhkost	10 % až 90 %
Montáž	Na zeď / na strop
Rozměry (V x Š x H)	107,0 x 38,8 x 24,5 mm
Hmotnost	83 g
Přenosová frekvence	868 MHz
Dosah V	1,6 km (ve volném prostoru)
Baterie	2 x CR123A (součástí dodávky), 3 V stejnosm., max. 1 600 mAh
Standardní životnost baterie	3 roky
Hodnota nízkého napětí	2,45 V
Proud	Max. proud: 22 mA Klidový proud: 16 µA
Rozsah napětí	Plně nabitá (nová) až 2,45 V stejnosm. (baterie)
Typ PS	Typ C

Poznámka: Po zobrazení hlášení upozorňujícího na nízké napětí bude zůbvat nejméně 30 dní používání.

• Nezasitíte část nebo celé zorné pole detektoru velkými objekty, například nábytkem, závěsy, roletami atd.

• Ujistěte se, žádné závěsy, rostliny, nábytek ani jiné objekty nezakrývají otvor mikrofonu.

• Pokud jsou na okně závěsy, umístěte detektor mezi závěsy a okno, například na sloupek na boku okna. V opačném případě mohou závěsy ztlumit zvuk rozbitího skla a detektor se nespustí.

• Před instalací detektoru se ujistěte, že jste vybrali optimální umístění podle pokynů v této příručce.

© Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - 2023. Vše práva vyhrazena. © Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - 2023. Vše práva vyhrazena. © Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. - 2023. Vše práva vyhrazena.

1

ВНЕШНИЙ ВИД

1. Индикатор 2. Микрофон 3. Кнопка взлома 4. Выключатель питания

2

РЕГИСТРАЦИЯ

2

3

ИСПЫТАНИЯ

Тест на разбитие стекла

4

УСТАНОВКА

I. Проверьте уровень сигнала.

II. Установите датчик.

★ Дополнительно: проложите кабель через отверстие, если необходимо использовать внешние входы.

a. с помощью винтов b. с помощью клейкой ленты (не соответствует стандарту)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Alle rechten voorbehouden. Over deze handleiding.

1

VERSCHUINING

1. Pictogram 2. Microfoon 3. Sabotageknop 4. Aan-/uitschakelaar

2

INSCHRIJVING

2

3

Testen

BG (glasbreuk)-test

4

INSTALLATIE

I. Controleer signaalsterkte.

II. De detector installeren.

★ (optioneel) leid de kabel door het kabelgat als externe ingangen vereist zijn.

a. met schroef b. met sponspate (niet EN-conform)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Tüm hakları saklıdır. Bu kılavuz haklarındadır.

1

GÖRÜNÜM

1. Gösterge 2. Mikrofon 3. Kurcalama Düğmesi 4. Güç Düğmesi

2

KAYIT

2

3

TEST

BG (Cam Kırılma) Testi

4

KURULUM

I. Sinyal gücünü kontrol edin.

II. Dedektörü takın.

★ (isteğe bağlı) harici girişler gerekçyorsa kablolu kablo deliğinden geçirin.

a. vida ile b. sünger bant ile (EN uyumlu değil)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetchna práva vyhrazena. Informace o tomto návodu.

1

VZHLED

1. Indikátor 2. Mikrofon 3. Tlačítko neoprávněné manipulace 4. Vypínač

2

REGISTRACE

2

3

TEST

Test BG (trřštění skla, „Break Glass“)

4

MONTÁŽ

I. Zkontrolujte úroveň signálu.

II. Nainstaltujte detektor.

★ (Volitelně:) V případě potřeby externích vstupů protáhnete kabel skrz otvor pro kabel.

a. pomocí šroubů b. pomocí pěnové pásky (nevychovje normě EN)

Slovenčina

1

VZHĽAD

1. Indikátor 2. Mikrofón 3. Tlačidlo ochrany pred cudzím zásahom 4. Vypínač

2

REGISTRÁCIA

3

TEST

Test BG (rozbítie skla)

4

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvoren na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

Návod na používanie	
Ak chcete získať ďalšie informácie a pokyny na používanie, naskenujte QR kód.	
Špecifikácie	
Rozsah detekcie	8 m rádius, 120°
Typ skla	Plavené, tabuľové, tvrdené, drôtene, laminované z olovnatého křištálu, dvojité zasklenie
Externé vstupné zariadenia	2
Ochrana pred manipuláciou	V prednej a zadnej časti
Indikátor LED	Modrá (alarm)
Prevádzková teplota	-10 °C až 55 °C -10 °C až 40 °C certifikácia
Teplota skladovania	-20 °C až 60 °C
Prevádzková vlhkosť	10 % až 90 %
Montáž	Montáž na stene/strope
Rozmery (V x Š x H)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Hmotnosť	83 g
Frekvencia prenosu	868 MHz
Dosah RF	1,6 km (voľný priestor)
Batéria	CR123A x 2 (je súčasťou balenia), 3 V DC, max. 1600 mAh
Štandardná životnosť batérie	3 roky
Nízka hodnota napätia	2,45 V
Prúd	Max. prúd: 22 mA Prúd v pokoji: 16 µA
Rozsah napätia	Úplne nabitá (nová) na 2,45 V DC (batéria)
Typ PS	Typ C

- Poznámka:** po zobrazení správy o nízkom napätí, je možné produkt použiť ešte min. 30 dní.
- Zorný uhol detektora nesmú úplne ani čiastočne blokovať veľké predmety, ako je nábytok, televízor, zrkadlo, žalúzie atď.
 - Zabezpečiť, aby záclony, rastliny, nábytok ani iné predmety nezakrývali otvor mikrofónu.
 - Ak sú na okne záclony, umiestnite detektor do priestoru medzi ne a okno, napríklad na bočnú zárubňu okna. V opačnom prípade môžu záclony stímiť zvuk rozbítia skla a detektor ho nezachytí.
 - Pred inštaláciou detektora zabezpečte výber optimálneho miesta, ktoré spĺňa pokyny v tomto návode.

Ελληνικά

1

ΕΜΦΑΝΙΣΗ

1. Ενδεικτική λυχνία 2. Μικροφώνο 3. Κομπιτί παραβίασης 4. Διακόπτης ενεργοποίησης

2

ΕΓΓΡΑΦΗ

3

ΔΟΚΙΜΗ

Δοκιμή BG (θραύση γυαλιού)

4

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

I. Ελέγξτε την ισχύ του σήματος.
II. Τοποθετήστε τον ανιχνευτή.
★ (Προαιρετικό) Περάστε το καλώδιο μέσα από την σπή καλωδίου, εάν απαιτείται εξωτερικές εισόδους.
a. με βίδες b. με σφύριδο ταβάνι (μη συμβατό με EN)

Εγχειρίδιο χρήστη	
Σαρτίστε τον κώδικα QR για περισσότερες πληροφορίες και βοήθεια λειτουργίας.	
Προδιαγραφές	
Εύρος ανιχνεύσεως	Ακτίνα 8m, 120°
Τύπος γυαλιού	Πλατό, Πλακά, Ενσωμαμένο, Ενσωματω, Εξογκλισμένο, μολύβδου, διπλό γλάμ
Εξωτερικές εισόδου	2
Προστασία παραβίασης	Εμπρός & Πίσω
Ενδεικτική λυχνία LED	Μπλε (συναγερμός)
Θερμοκρασία λειτουργίας	-10 °C έως 55 °C (14 °F έως 131 °F) -10 °C έως 40 °C (14 °F έως 104 °F) πιστοποιημένα
Θερμοκρασία αποθήκευσης	-20 °C έως 60 °C (-4 °F έως 140 °F)
Υγρασία λειτουργίας	10% έως 90%
Εγκατάσταση	Στερέωση τοίχου/οροφής
Διάσταση (Π x Υ x Μ)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Βάρος	83 g
Συχνότητα μετάδοσης	868 MHz
Εμβέλεια RF	1,6 km (ελεύθερος χώρος)
Μπαταρία	CR123A x 2 (παραλαμβάνονται), 3 VDC, max.1600 mAh
Τυπική διάρκεια μπαταρίας	3 έτη
Χαμηλή τιμή τάσης	2,45 V
Ένταση ρεύματος	Μέγ. ένταση ρεύματος: 22 mA Ρεύμα ηρεμίας: 16 µΑ
Εύρος τάσης	Πλήρως φορτισμένη (νέα) έως 2,45 VDC (μπαταρία)
Τύπος PS	Τύπος Γ

- Σημείωση:** Σημείωση: όταν εμφανιστεί το μήνυμα χαμηλής τάσης, θα έχετε τουλάχιστον 30 ημέρες χρήσης.
- Μην καλύπτετε εν μέρει ή πλήρως το οπτικό πεδίο του ανιχνευτή με μεγάλα αντικείμενα, όπως έπιπλα, κουρτίνες, σκηνάκια κ.λπ.
 - Φροντίστε τα φύλλα φυτών ή άλλα αντικείμενα να μην καλύπτουν το άνοιγμα του μικροφώνου.
 - Εάν υπάρχουν κουρτίνες στο παράθυρο, τοποθετήστε τον ανιχνευτή ανάμεσα σε αυτές και το παράθυρο, π.χ. στον παραστάτη του παραθύρου.
 - Διαφορετικά, οι κουρτίνες μπορεί να καλύψουν τον ήχο θραύσης τζαμιού και να μην ενεργοποιηθεί ο ανιχνευτής.
 - Πριν από την τοποθέτηση του ανιχνευτή, βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει τη βέλτιστη τοποθεσία ακουθώντας τις οδηγίες αυτού του εγχειρίδιου.

Hrvatski

1

IZGLED

1. Indikator 2. Mikrofon 3. Gumb protiv neovlaštenih izmjena 4. Prekidaci za napajanje

2

PRIJAVA

3

TESTIRANJE

Ispitivanje loma stakla (BG)

4

POSTAVLJANJE

I. Provjerite jačinu signala.
II. Postavite detektor.
★ (nije obavezno) Provucite kabl kroz otvor za kabl ako su potrebni vanjski ulazi.
a. pomoću vijaka b. pomoću obodne ljepljive trake (nije u skladu s EN)

Korisnički priručnik	
Vase informacije i pomoć skenirajte QR kod.	
Specifikacija	
Raspon detekcije	Radijus od 8 m, 120°
Vrsta stakla	Float-staklo, ravno staklo, kaljeno staklo, armirano staklo, viteslozno staklo, olovno staklo, dvostruko staklo
Vanjski ulazi	2
Zaštita od neovlaštenih izmjena	Prednja i stražnja strana
LED indikator	Plavo (trgovača)
Radna temperatura	-10 °C do 55 °C -10 °C do 40 °C Certificirano
Temperatura skladištenja	-20 °C do 60 °C
Vlaziost	10% do 90 %
Postavljanje	Zidna/stropna montaža
Dimenzije (Š x U x D)	107,0 mm x 38,8 mm x 24,5 mm
Težina	83 g
Frekvencija prijensa	868 MHz
Raspon radijske frekvencije	1,6 km (slobodnog prostora)
Baterija	CR123A x 2 (uključene), 3 V istosmjernje struje, Maks.1600 mAh
Vrijek trajanja baterije	3 godine
Niska vrijednost napona	2,45 V
Struja	Maks. struja: 22 mA Struja u stanju mirovanja: 16 µA
Opseg napajanja	Potpuno napunjeno (novi) do 2,45 V istosmjernje struje (baterija)
Tip PS-a	Tip C

- Napomena:** kada se pojavi poruka o niskom naponu, preostalo je najmanje 30 dana upotrebe.
- Nemojte djelovati ili u potpunosti zaklanjati vidno polje detektora velikim objektima poput namještaja, zavjesa, roleta i slično.
 - Zauzimate, bližje, namještaj i druge objekte ne smiju prekrivati otvor mikrofona.
 - Ako su na prozoru zavjese, postavite detektor između njih i prozora, na primjer na bočni dovratnik prozora. U suprotnom zavjese mogu utišati zvuk loma stakla, a detektor neće biti aktiviran.
 - Prije instaliranja detektora provjerite da ste odabrali optimalnu lokaciju koja je u skladu sa smjernicama iz ovog priručnika.

Українська

1

ЗОВНІШНІЙ ВИГЛЯД

1. Індикатор 2. Мікрофон 3. Кнопка захисту від пошкодження 4. Вимикач живлення

2

РЕЕСТРАЦІЯ

3

ТЕСТ

Тест на розбивання скла

4

УСТАНОВЛЕННЯ

I. Перевірте якість сигналу.
II. Встановіть датчик.
★ (Необов'язково). Прокладіть кабель крізь отвір, якщо потрібні зовнішні входи.
a. за допомогою гвинтів b. за допомогою клейкої стрічки на спінений основі (не відповідає)

Посібник користувача	
Зіскануйте QR-код для отримання додаткової інформації та довідки щодо використання.	
Технічні характеристики	
Дальність виявлення	Радіус 8 м, 120°
Вид скла	Термопроване, листове, загартоване, армоване, багатшарове, кришталеве, подвійний склопакет
Зовнішні входи	2
Захист від пошкодження	Передній і задній
Світлодіодний індикатор	Синій (тривога)
Робоча температура	Від -10 °C до 55 °C Від -10 °C до 40 °C, сертифіковано
Температура зберігання	Від -20 °C до 60 °C
Робоча вологість повітря	Від 10% до 90%
Установлення	Кріплення на стіні/стелі
Розміри (В x Ш x Г)	107,0 мм x 38,8 мм x 24,5 мм
Вага	83 г
Частота передачі	868 МГц
Дальність радіозв'язу	1,6 км (на відкритому просторі)
Батарея	CR123A x 2 шт. (входить у комплект), 3 В постійного струму, макс. 1600 мАГод
Стандартний строк роботи акумулятора	3 роки
Критично низька напруга	2,45 В
Струм	Макс. струм: 22 мА Струм у стані спокою: 16 мкА
Діапазон напруги	Від повного заряду (новий) до 2,45 В постійного струму (батарея)
Тип PS	Тип C

- Примітка:** Примітка: пристрій працюватиме протягом очікуваніме 30 днів.
- Не закривайте повністю або частково поле огляду датчика великими предметами, як от меблями, шторами, жалюзі і т.д.
 - Переконатися, що отвори, рослини, меблі або інші предмети не закривають отвір мікрофону.
 - Якщо на вікні є штори, розмістіть датчик між ними і вікном, наприклад, на бокових віконних відкосах. У протинному разі штори можуть заглушити звук розбиття скла, і датчик не спрацює.
 - Перед установленням датчика переконатися, що ви вибрали для встановлення оптимальне місце, яке відповідає вимогам, викладеним у цій інструкції.

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

©2023 Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Všetky práva vyhrazené. Informácie o tomto náhodu

Pre použitie: Skontrolujte intenzitu signálu a pri potrebných externých vstupných zariadeniach, prevedte kábel otvorený na kábel. a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

REGISTRÁCIA

TEST

Test BG (rozbítie skla)

MONTÁŽ

I. Skontrolujte intenzitu signálu.
II. Nainštalujte detektor.
★ (voliteľné) ak sú potrebné externé vstupné zariadenia, prevedte kábel otvorený na kábel.
a. pomocou skrutiek b. pomocou penovej lepiacej pásky (nespĺňa normu EN)

